

# Pflegehinweise

## Allgemein

KADECO-Lamellen sind aufgrund der beidseitigen Beschichtung staub- und schmutzunempfindlich. Sollten Sie jedoch eine Reinigung wünschen, so müssen vorher die Beschwerungsplatten und Abstandsketten vom Behang entfernt werden. Beachten Sie unbedingt unsere spezifischen Hinweise gemäß der Reinigungssymbole.



### Abbürsten

Verschmutzungen, wie z.B. Staub, lassen sich in der Regel mit einer weichen Kleiderbürste entfernen bzw. vorsichtig absaugen.



### Feuchtes Tuch

Zur feuchten Reinigung legen Sie die Lamellen einzeln auf eine glatte Unterlage. Wischen Sie die Lamellen mit einem zuvor in Feinwaschmittellauge angefeuchteten weichen Tuch beidseitig vorsichtig ab.



### Handwäsche

Handwäschegeeignete Lamellen von KADECO können Sie problemlos selbst reinigen. Bitte beachten Sie, daß Sie vom Lamellenvorhang zuvor die Beschwerungsplatten und Abstandsketten lösen (im Falle eingeschweißter Beschwerungsplatten entfällt dies). Gehen Sie bei der Reinigung bitte nach folgender Anleitung vor:

- Den Lamellenbehang abnehmen und jeweils 2-3 Lamellen locker und ohne zu knicken aufrollen
- Die Lamellenrollen in einem Behälter mit ca. 30 °C warmer Feinwaschmittellauge (ca. 40 ml auf 10 l Wasser) für 5-10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mehrfach in klares Wasser tauchen oder abspülen und abtropfen lassen.  
Achtung: nicht knicken oder wringen!
- Lamellen naß wieder aufhängen und bei geöffnetem Fenster trocknen lassen



### Maschinenwäsche

Bitte beachten Sie, daß Sie vom Lamellenvorhang zuvor die Beschwerungsplatten und Abstandsketten lösen. Im Falle eingeschweißter Beschwerungsplatten gehen Sie bitte nach der Anleitung für „Handwäsche“ vor.

- Lamellen abnehmen und max. 10 Lamellen gerade, ohne zu knicken aufrollen.
- Diese sorgfältig in ein Gardinenwaschnetz einbinden und nur jeweils eine Rolle in der Waschmaschine bei max. 30 °C mit Feinwaschmittel waschen.  
Achtung: nicht schleudern!
- Nach dem Waschen die Lamellen in nassem Zustand wieder in die Schiene einhängen. Die Lamellen auf ein Tuch abtropfen und bei geöffnetem Fenster trocknen lassen.
- Beschwerungsplatten einfügen und die Kette aufclipsen.

## Bügeln

Ein Bügeln empfehlen wir grundsätzlich nur für unsere Textillamellen in unbeschichteter Ausführung – dieses sind alle Trevira CS-Qualitäten. Bitte benutzen Sie hierfür ein Dampfbügeleisen auf niedrigster Stufe.